

ショルダー

本体

○ スナップ

表1枚

裏1枚

ショルダー
タ

表1枚

- ★持ち手は2cm巾
- ★表布はすべて芯を貼る

裏布返し口

中心 わ



- 裏布にポケットをつける
- ⑧裏布の返し口を残して脇を縫い底を縫う
- ⑨本体の口と裏布の口を縫い合わせる
持ち手を挟み込む場合は
ここで脇に持ち手を取り
付けてから 口を縫う
- ⑩ひっくり返して バッグ口に
ステッチをかける
- ⑪スナップをつけ返し口を
閉じる

ショルダー 底

表1枚

裏1枚

中心 わ

ショルダ

外ポケッ

裏1枚

中心 わ

持ち手は革をつけたり、Dカンをつけたり

好みでアレンジしてください

中心 わ

縫い方順序

- ①表地に芯を貼る
- ②外ポケットとポケット裏布を縫う
- ③外ポケット口にステッチをかける
- ④外ポケットを表本体の上に乗せて脇で仮止めする
(外ポケットは少し浮きます)

- ⑤表ポケットの脇を縫う
- ⑥本体に底をつける
- ⑦内ポケットをつける場合は
作って縫い付ける

ト 裏布